

Návod Kovová udírna

1. topeniště
2. Trubka 0,5 metru
3. Trubka 0,5 metru
4. Koleno fi100
5. Základna udírny
6. Udírna
7. Střecha
8. deflektor
9. Teploměr



Na kovovou základnu umístíme krabici s okrajem a na ni pak další kovovou komoru. Celou konstrukci zakrýváme plechovou střechou.

Pak spojíme dvě 0,5metrové trubky k sobě a připevníme k nim koleno.

Nenatřená strana kolenního potrubí by měla vyčnívat dovnitř krabice. Přidáme krb a propojíme ho dvěma trubkami, jak je znázorněno na hlavní fotografii.

Deflektor, tj. ohnutá kovová deska ve tvaru písmene „C“, se umísťuje uvnitř udírny u otvoru kouřového kanálu. Vložte teploměr do připraveného otvoru ve dveřích.