

Návod Kovová udírna s přímým topeništěm DREW 100 cm

1. Připevněte kovové rukojeti na kovovou udírnu na obou stranách udírny.
2. Poté přišroubujte desky s otvory regulujícími proudění vzduchu do udírny na třech místech v topeniště v horní části udírny a na zadní stěně.



1. Nepoužívejte udírnu v uzavřených místnostech.
 2. Umístěte udírnu na stabilní povrch – je důležité, aby povrch, na kterém udírna stojí, byl dostatečně stabilní a vodorovný. To nám pomůže vyhnout se naklánění, praskání a poškození samotné konstrukce.
 3. Při manipulaci používejte ochranné rukavice.
 4. Provozujte mimo dosah dětí a zvířat.
 5. Před prvním použitím jej zahřejte na 60 stupňů po dobu asi 120 minut.
 6. Mokrý výrobky, ze kterých kape voda, by se neměly vkládat do udírny; měly by být nejdříve vysušeny. Sušení eliminuje přilnavost kouře k povrchu uzených mas, což nám umožňuje dosáhnout požadované barvy a uzená masa nebudou „černá a začouzená“.
 7. Měli byste také pamatovat na to, že v udírně by měl být zajištěn volný proud kouře. Nedostatek volného proudění kouře může způsobit tzv. „nakládání“ efekt, který může mít za následek hořké, kyselé nebo spálené produkty.
 8. Po dokončení uzení a vychladnutí zařízení by měla být udírna uložena na suchém a krytém místě.
- Ponechání udírny vystavené povětrnostním vlivům může vést k jejímu poškození.